

Електричний камін Royal 5D V-Art

Інструкція з використання та встановлення

Дякуємо за придбання нашого електричного каміну. Будь ласка, уважно ознайомтеся з вказівками перед використанням пристрою, особливо **“ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ”**. Після ознайомлення, просимо зберегти інструкцію, щоб будь-коли звернутись до неї за потреби.

ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ

- Встановлюйте лише на стійкій поверхні, місце встановлення має бути добре вентильованими.
- Пристрій забирає повітря зверху, будь ласка тримайте отвір для забору повітря чистим.
- Даний пристрій можна навішувати лише на суцільну стіну.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Будь ласка уважно ознайомтеся з цим розділом перед використанням та правильно використовуйте пристрій.
- Ціллю цього тексту є безпека споживачів та запобігання шкоди їх здоров'ю та оточуючим.
- Розподіл на **"Увага"** та **"Обережно"** базується на тому що сталося та серйозність несправності.

УВАГА:

- Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно для запобігання пожежі, ураження струмом або травм. Якщо вам потрібен ремонт, зверніться до авторизованого сервісного центру або до продавця.
- Впевніться, що отвори для забору та видуву повітря не заблоковані, щоб запобігти пожежі або пошкодженню приладу.
- Не торкайтеся руками отворів для видуву та забору повітря щоб запобігти опікам або ураженню струмом.
- Під час обслуговування, вимкніть пристрій з розетки (не торкайтеся вилки та розетки вологими руками коли вимикаєте пристрій).
- Не пошкоджуйте кабель живлення, не згинайте, не перетягуйте, не зав'язуйте, не стискайте та інше, інакше кабель може пошкодитись, що може призвести до пожежі та ураження струмом.
- Впевніться що пристрій підключено до джерела змінного струму напругою 220V та частотою в 50Гц.

ОБЕРЕЖНО:


- Тримайте легкозаймисті предмети та вибухові речовини подалі від пристрою.
- Якщо ви плануєте довго не використовувати пристрій, будь ласка вимкніть його з мережі.
- Не протирати пристрій леткими або їдкими речовинами.
- Не торкайтеся руками решітки видуву гарячого повітря при ввімкненому обігріві.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ


- Номінальна напруга: 220В-240В
- Номінальна частота: 50Гц
- Максимальна потужність: 1500Вт

КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОКАМІНОМ

Сенсорна панель керування на пристрої



Інструкція з користування дистанційним пультом керування



1. Натискаючи повторно кнопку зміни кольору ви зможете змінити та обрати один із п'яти кольорів забарвлення полум'я.
2. Натискаючи повторно кнопку зміни варіантів полум'я ви можете змінити та обрати один з чотирьох варіантів запису відео полум'я.
3. Натискаючи кнопку «Потужність обігріву “+”» ви вмикаєте обігрівач в першому режимі потужності (0.75кВт). Повторне натискання на кнопку вмикає другий режим потужності (1.5кВт). Для того щоб вимкнути обігрівач потрібно натискати кнопку «Потужність обігріву “-”» доти, доки на інформаційному дисплеї не з'явиться напис «OFF».
4. Регулюйте гучність звуку потріскування дров натискаючи кнопки «Гучність потріскування “+”» та «Гучність потріскування “-”».
5. Налаштуйте час через який камін вимкнеться повторно натискаючи на центральну кнопку з годинником. Таймер відключення налаштовується

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КАМІНУ

1. Увімкніть вилку в розетку напругою 220В та частотою 50Гц;

2. Натисніть на кнопку вмикання. 


3. Увімкнення тепловентилятора, нагрівальний елемент вмикається через 5 секунд; 

4. Таймер: від 1 до 8 годин (60-480 хв). 



5. Регулювання гучності від 0 до 100% на 5 рівнях. 

ІНСТРУКЦІЯ ТА ПРИКЛАДИ З МОНТАЖУ ROYAL 5D V-ART



Модель	А Ширина	В Висота	С Глибина
V-Art 25	610	586	202
V-Art 40 L	1000	445	166
V-Art 50 L	1257	445	166
V-Art 60 L	1490	445	166



Настінний монтаж



Вбудовування в нішу



МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Несправність	Причина	Метод вирішення
Індикатор живлення не працює	Від'єднання кабелю живлення або коротке замикання	Під'єднайте або замініть кабель
Не працює обігрів	Перегрів датчика обігріву	Дати час для охолодження пристрою
	Вентиляційні отвори заблоковані	Очистити вентиляційні отвори

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує відповідність виробу технічним характеристикам при дотриманні власником правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

Гарантійний термін експлуатації виробу – _____ місяців з дати продажу. При відсутності відмітки про дату продажу, гарантійний термін обчислюється з дати випуску виробу.

Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу при умові дотримання правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

(*) Гарантія не поширюється на:

- на лампи;
- на наповнювачі (муляж дров, акрилові кристали, каміння, кристали скла);
- у випадку 3D камінів на блок парогенератора, без необхідного профілактичного обслуговування раз у 2 тижні та/або при наявності осаду/накипу/нальоту на ультразвуковій мембрані;
- на інші комплектуючі та монтажні елементи.

Дата продажу: _____ 20____ р.

Організація: _____

Сервісний центр: Україна, м. Київ, вул. Обсерваторна, 13/15, тел. +38 (044) 592-90-50

Дякуємо за покупку!

Країна реєстрації бренду: Україна

Країна виробник: Китай

Офіційний сайт в Україні: **royal-flame.com.ua**